

# Uso y mantenimiento- SW8000

¡ATENCIÓN! No utilice la máquina antes de haber leído y comprendido las instrucciones del manual de usuario.



1. Verifique el nivel del tanque de combustible diesel/GLP botella/carga de batería. En caso de recargar/cambiar la botella de GLP.



2. En caso de recargar/cambiar la botella de GLP.



3. Comprobar el desgaste de las cerdas del cepillo principal. hacia afuera y Verifique que el cepillo principal gire libremente y esté libre de cuerdas o escombros.



4. Abra el capó del motor y compruebe que las aletas del motor y del radiador de aceite hidráulico estén limpias de polvo.



5. Verifique el nivel de líquido refrigerante del motor.



6. En caso de que esté bajo verifique la cantidad de líquido en los tanques de expansión. y si es necesario úselo para rellenar el radiador.



7. Verifique el nivel de aceite del motor. con la barra de aceite en el lado interno del motor.



8. Asegúrese de que el aire del motor La limpiadora y el prefiltro están libres de polvo.



9. Inspeccionar las condiciones del filtro de la tolva. Las capas deben estar limpias e intactas.



10. En caso de que sopla el filtro con aire.



11. Compruebe que el faldón lateral están a la altura adecuada antes de barrer...



12 ... y haz lo mismo para el faldón trasero.



Si la máquina se ha utilizado hasta que se enciende la luz roja en el indicador de nivel de batería de la máquina, será necesaria una recarga completa de las baterías (10 a 12 horas). De no llevar a cabo esto este procedimiento puede causar daños a las baterías. Se recomienda cargar las baterías después de cada uso.

ASEGÚRESE DE QUE EL ENCHUFE ROJO QUEDE DESCONECTADO DESPUÉS DE LA RECARGA SI LA MÁQUINA NO SE VA A UTILIZAR DIARIAMENTE