

VIPER AS4325 B

USO Y MANTENIMIENTO

Guía de funcionamiento

PARA EMPEZAR A TRABAJAR...



1.- Conecte la máquina y compruebe que la batería tenga suficiente carga para completar el trabajo. Cargue las baterías si es necesario.



2.- Levante la plataforma de fregado pisando el pedal.



3.- Coloque el cepillo o el porta pad debajo de la plataforma de fregado y bájela presionando el pedal.



4.- Con la máquina conectada, apriete una de las palancas del mango para coger el cepillo/porta pad, y luego, suéltela. Si es necesario, repita el procedimiento hasta que el cepillo/porta pad esté bien sujeto. La boquilla sube y baja con la plataforma de fregado.



5.- Retire la tapa roja, llene el depósito con agua limpia fría o a una temperatura máxima de 40 grados. Añada un detergente con poca espuma adecuado para fregadoras, en dosis recomendada por el fabricante.



6.- Mientras llena el depósito de solución, observe el nivel del agua en el indicador que está al costado izquierdo de la máquina.



7.- Comience la limpieza colocando las manos sobre los interruptores de seguridad.



8.- Pulse los botones + o - para aumentar o disminuir el caudal de solución.



9.- Para un doble fregado, levante la boquilla (squeegee) de forma manual hasta que se bloquee en la posición superior y apague la aspiración. Para volver al modo de trabajo, utilice la palanca roja para liberar la boquilla y vuelva a conectar la aspiración.



10.- Cuando haya terminado de fregar, apague la máquina para realizar el proceso de mantenimiento necesario del equipo.

VIPER AS4325 B

USO Y MANTENIMIENTO

Guía de Mantenimiento para AS4325B



1.- Cuando haya terminado de fregar, apague la máquina utilizando el **botón de encendido/apagado** para realizar el siguiente mantenimiento.



Diariamente: Vacíe el depósito de agua limpia con el grifo de vaciado situado debajo de la máquina.



Diariamente: Vacíe el depósito de recuperación con la manguera de vaciado. Doble la parte blanda antes de quitar el tapón para controlar el caudal.



Diariamente: Inspeccione y enjuague el flotador e inspeccione y limpie la junta de la tapa si es necesario.



Diariamente: Retire la boquilla (squeegee) y límpiela. Inspeccione los labios y gírelos o sustitúyalos si es necesario.



Diariamente: Con la máquina conectada y la plataforma de fregado levantada, pulse el botón para soltar el cepillo/porta pad y luego, limpie e inspeccione antes del siguiente uso.



Diariamente: Deje abierta la tapa del depósito de recuperación para dejar que se seque después de limpiarlo para evitar malos olores.



Diariamente: Cargue las baterías: Conecte el cable del cargador de batería a la toma de corriente. Durante la carga se enciende una luz roja y cambia a verde cuando la carga está completa.



Semanalmente: Inspeccione el filtro de solución y límpielo si es necesario.